



Bedienungsanleitung für 1842 | 1844 | 1195



single-user
code-scramble
code-finding
master-key




Inbetriebnahme



Zum Öffnen den Werkscode **3333** eingeben und den Knopf im Uhrzeigersinn auf **OPEN** drehen. Der Zahlencode verwischt automatisch auf **0000**

1




Geben Sie den Werkscode **3333** erneut ein, um den Knopf auf die **C** Position bringen zu können. In **C** Stellung individuell gewählten Code eingeben.

2

Drehen Sie den Knopf langsam auf **CLOSE**, während dieses Vorgangs verwischt der Code automatisch auf **0000**, Ihr Code ist nun gespeichert.


3

Codefindung/Notöffnung



In der **CLOSE** Position den Schlüssel einstecken und langsam bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4



Knopf langsam auf **OPEN** drehen (ein leichtes Klacken ist zu hören), der derzeit gespeicherte Zahlencode wird automatisch angezeigt.

5

Sollten die 4 Zahlen nicht genau mittig in einer Reihe stehen wiederholen Sie diesen Vorgang.

Schlüssel zurück drehen und entfernen.

Möchten Sie einen neuen Code einspeichern befolgen Sie die Schritte 2-3.